



# 3 確認する

本製品が正常に使えるかを確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品を使うことができます。



## ? こんな時には…

アイコンが追加されていない場合

- [表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。  
(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

# 4 DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

社 名	ソフトウェア名	用 途
Ulead	<small>DVDムービーライター 3</small> <b>DVD MovieWriter 3 se</b> <small>for I-O DATA</small>	DVDオーサリングソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。 DVDプレーヤーソフト「Ulead DVD Player」も同時にインストールされます。
B.H.A	<small>B's Recorder</small> <b>GOLD7</b> <small>BASIC</small>	データライティングソフト。 データを収めたCD/DVDや音楽CDを作成する際に使用してください。 ※他社製のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトウェアをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
B.H.A	<b>B's CLiP</b>	パケットライトソフト。 DVD+RW/-RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 ※他社製のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトウェアをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
Adobe	<small>Adobe フォトショップ アルバム ミニ</small> <b>Photoshop Album 2.0 Mini</b>	画像管理ソフト。 デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見付け出すことができます。
Adobe	<b>AdobeReader</b>	PDF文書ファイル閲覧ソフト。 各ソフトウェアに付属しているPDF形式の文書ファイルをを読む際に使用します。
I-O DATA	<b>見張っトレイ</b>	トレイコントロールユーティリティ。 パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。
I-O DATA	<b>オンラインマニュアル</b>	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明しています。

※DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD BASIC Ver.7のインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

## ●インストール方法

- 1 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- 2 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu]（[Menu.exe]）を起動してください。
- 3 [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。  
インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号/CD-Key

●GOLD BASIC:

●B's CLiP:

- 5 メニュー画面を終了するには[EXIT] ボタンをクリックします。

## 注意

ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。  
(オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

●B's Recorder GOLD、B's CLiPのオンラインマニュアル

[スタート]メニューの[B.H.A]に登録されます。

●DVD MovieWriter 3 SE for I-O DATAのオンラインマニュアル

[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 3 SE]に登録されます。

## 注意

B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーター(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 2層DVD+Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 2層DVD+RメディアにB's CLiPで書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。

また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。  
●いったん「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。  
また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。  
●一度B's CLiPでフォーマットしたDVD±RW、CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、B's Recorder GOLDやB's Eraseでいったん標準消去してから、B's CLiPで再フォーマットしてください。  
●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。  
●エラー回避機能のチェックを外さないでください。  
(ドライブによって機能の名称が異なります。)

《B's Recorder GOLDの場合》  
「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、「転送速度エラー回避機能」をONにしてください。  
※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。  
●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する際の注意  
B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDドライブ\*の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。  
※勝ピー・エイチ・エーへの有無をお問い合わせください。  
●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。  
●Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタルCD再生を無効にしてください。

## 注意

Ulead DVD Playerを使用する際のご注意

- 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

# 5 オンラインマニュアルを見る

オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

- インストールした場合 (インストール方法については、[ 4.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う] をご覧ください。)

[スタート] ➡ [プログラム (すべてのプログラム)] ➡ [I-O DATA] ➡ [DVD Pro ツールズコレクション for ×××××××\*]  
➡ [オンラインマニュアル] を順にクリックしてください。 ※×××××××は本製品の製品名が表示されます。

- CDから見る場合

- 1 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu]（[Menu.exe]）を起動してください。
- 2 [オンラインマニュアルを読む] ➡ [DVR-iUシリーズ] の順にボタンをクリックします。